

## Aide à l'installation de l'application Airwheel sous Android

**Si vous possédez un iPhone, vous n'avez pas besoin de suivre ce tutoriel.** Airwheel prend en charge tous les iPhone à partir de la version **iOS 7**.

Pré-requis :

**1 Smartphone Android** inférieur à la version 6  
**1 gyropode Airwheel** compatible avec l'application

**1 connexion Bluetooth** 3.0 ou 4.0  
**1 connexion Wifi** ou Données Mobile disponible

Si vous possédez un smartphone avec une version **ANDROID** inférieur à la **version 6.00**


1. Préparez le smartphone possédant une version d'Android inférieure à la 6.00
2. Assurez-vous de disposer d'une connexion **Internet Wifi** ou **Internet Mobile** active
3. Téléchargez l'application **Airwheel 2**.



4. Assurez-vous d'avoir **activé** le **Bluetooth** (4.0 recommandé)
5. **Allumez votre gyropode Airwheel** et attendez que la synthèse vocale annonce :  
« **The Bluetooth device is ready to pair** »
6. Entrez dans les paramètres Bluetooth de votre mobile et connectez-vous à l'appareil nommé :  
« **Airwheel** »  
Votre téléphone se connectera en mode « Profil média ».

**Si vous possédez plusieurs appareils, nous vous conseillons de les renommer pour vous connecter au bon gyropode lors de la prochaine utilisation (Par exemple avec le modèle ou un numéro)**

7. Quand la connexion avec votre gyropode est effectuée avec succès, rendez-vous dans l'application Airwheel. Cliquez ensuite sur "Paramètres" sur l'interface, puis cliquez sur "Firmware Update". (Mise à jour du Firmware).



8. Cliquez sur “Update Check” (Vérifier les mises à jour), puis “Confirm” (Confirmer) sur la fenêtre qui s’affiche. L’application va effectuer la mise à jour du gyropode vers la nouvelle version.

**ATTENTION : Veuillez ne pas utiliser le gyropode pendant la mise à jour ! L’appareil risque de redémarrer à plusieurs reprises et vous risquez très fortement de chuter.**

**Votre téléphone et le gyropode DOIVENT IMPÉRATIVEMENT rester à une distance de moins de 10 mètres pour assurer la connexion Bluetooth.**

**Il est conseillé de placer l’appareil en position neutre : Debout, sur sa béquille, sans le toucher pour ne pas perturber la calibration. La mise à jour peut prendre un certain temps selon votre connexion internet.**

**Veillez à posséder un niveau de batterie suffisant sur votre smartphone ainsi que sur le gyropode.**

9. Lorsque la mise à jour est terminée, éteignez le Bluetooth de votre téléphone et redémarrez-le.
10. Votre smartphone peut désormais se connecter au gyropode en mode « Profil commande ».